

Banco para Ducha Acküa Desarmable de Aluminio sin Respaldo



Código: R203130

Contenido:

Chasis c/Asiento Acojinado

1 pza

Tubos conectores (Patas)

4 pzas

Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.

Instrucciones de Ensamble

- ① Una vez que haya retirado el Chasis del empaque, coloquelo sobre la superficie plana.
- ② Sobreponga el Chasis e inserte los tubos conectores izquierdos y derechos.
- ③ Presione el botón de los tubos conectores y embone en el orificio del Chasis. Repita este paso con todos los tubos como en el Gráfico 1.
- ④ Ajuste la altura de su preferencia acomodando los botones.

Gráfico 1

