

Banco para Ducha Acküa sin Respaldo y Descansabrazos Desmontable



Código: R203132

Contenido:

Chasis c/Asiento Acojinado
Tubos conectores (Patas)
Descansabrazos

1 pza
4 pzas
2 pza

Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.

Instrucciones de Ensamble

- ① Una vez que haya retirado el Chasis del empaque, coloquelo sobre la superficie plana.
- ② Sobreponga el Chasis e inserte los tubos conectores izquierdos y derechos.

- ③ Presione el botón de los tubos conectores y embone en el orificio del Chasis. Repita este paso con todos los tubos como se muestra en el Gráfico 1.
- ④ Ajuste la altura de su preferencia acomodando los botones.

Instrucciones de Ensamble de Descansabrazos

- ① Inserte los tubos conectores, presione el botón de los tubos y embone en el orificio del Chasis como se muestra en el Gráfico 2.

