

Comodo ReActiv Ackúa de Aluminio para Ducha, 4 en 1, Plegable, con Respaldo



Código: R203034/36/38

Contenido:

Chasis Superior c/Respaldo y Descansabrazos	1 pza
Asiento Acojinado de Tapicería Desmontable	1 pza
Cubeta y Tapadera Desmontable	2 pzas
Cuatro Patas con ajuste de Altura Telescópica	4 pzas
Perillas de Sujeción	2 pzas

Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.

Instrucciones de Ensamble Patas:

- ① Una vez que haya retirado las Patas del empaque, coloquelo sobre las bases inferiores del Cómodo.
- ② Sobreponga las Patas con las bases e inserte los tubos conectores traseros izquierdos y derechos, presionando el botón y ajuste a la altura deseada.
- ③ Inserte las Perillas de Sujeción derecho e izquierdo en los orificios correspondientes a la inserción anterior.

Instrucciones de Ensamble Chasis:

- ① Inserte el Asiento Acojinado en los cuatro soportes laterales del Chasis.
- ② Asegurese que los soportes traseros del Chasis estén en su lugar correcto.
- ③ Presione el Asiento Acojinado y embone en el orificio del soporte.
- ④ Ensamble las Perillas de Sujeción y apriete.

Instrucciones de Ensamble Cubeta:

- ① Enbone la Cubeta con o sin Tapa, en las ranuras debajo del Chasis Inferior.

